

Návod k použití

Pneumatická leštička GP – 823 AR



Použití:

Úhlová bruska je ideální pro použití ve všech autoopravářenských dílnách, ve strojírenství a modelárnách.

Požadavky na vzduchové připojení:

Brusku je nutné připojit na suchý, čistý a mazaný stlačený rozvod vzduchu o doporučeném tlaku 6,3 bar, vyšší tlak výrazně snižuje životnost nástroje. Připojení na vzduchový rozvod provádějte pomocí trubek, hadic a spojek o rozměrech uvedených ve spodní tabulce.

V případě nedodržení těchto podmínek se na brusku nevztahují záruční podmínky.

Mazání:

Používejte FRL (filtr, regulátor, lubrikátor) jednotku pro vzduchové vedení a olej SAE 10 nastavený na 2 kapky za minutu.

Hlučnost a vibrace:

Uvedené nářadí vykazuje hlučnost 80 dB(A). Hladina vibrací je na úrovni $< 2,5 \text{ m/s}^2$.

Údržba:

V případě každodenního používání je nutno po 3 měsících zkontrolovat těsnost a ovládání pneumatického motoru. Vadné díly dle potřeby vyměnit.

Bezpečnostní pokyny:

Vždy je nutno používat chrániče sluchu, ochranné brýle a doporučujeme použít antivibrační rukavice.

Model	Velikost podložky	Maximální otáčky (min)	Délka (mm)	Váha (kg)	Spotřeba vzduchu (m3/min)	Rozměr hadice (mm)	Hlučnost (dBA)	Vibrace (m/s2)
GP 823 AR	2"	22 000	170	0,55	0,53	6	80	$< 2,5$